

## FICHE TECHNIQUE

### PRESOAK

#### TREMPAGE À USTENSILE ET PLASTIQUE

##### DESCRIPTION

**PRESOAK** est un dégraissant légèrement chloré non moussant pour le trempage des ustenciles en acier inoxydable et plastique. **PRESOAK** dissous et repousse les dépôts de gras et de café.

Lorsque utilisé avec une laveuse à vaisselle et des paniers appropriés, **PRESOAK** élimine l'astiquage des ustensiles.

##### APPLICATION

**PRESOAK** est utilisé à une concentration de 0.5%-2% dans l'eau tiède. Laisser tremper au minimum 15 minutes. Rincer avec une bonne pression d'eau avant de passer au lave-vaisselle. Pour les ustensiles, 2 passages est nécessaire pour des résultats sans astiquage, premier passage avec un panier plat et un deuxième passage avec un panier droit.

Demander à votre représentant plus d'information quant au bonne procédure de lavage.

##### PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Apparence: Liquide jaunâtre

Odeur: légère chloré

pH (solution 1%): 10.00±1.00

Densité spécifique @ 25°C: 1.320±0.050

##### PRÉCAUTIONS

Ne pas avaler. Si avalé, faire boire 3 à 4 verres d'eau ou de lait et obtenir de l'aide médical sans tarder. **NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS.** En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. **Ne pas utiliser avec les métaux mous.**